

Manuale d'uso

Istruzioni per l'installazione della vostra doccia CRM
Prima di iniziare, leggere attentamente queste istruzioni.



Read first, then shower.

Nota per l'installatore. Assicuratevi di lasciare queste istruzioni al cliente.



MANUALE DEL PROPRIETARIO

La vostra doccia solare è stata progettata, prodotta e assemblata in Spagna.

Si prega di seguire le istruzioni indicate in questo documento e di assicurarsi di risolvere eventuali dubbi durante il montaggio della doccia solare CRM.

Potete contattarci chiamando il numero **+34 925 869 909** o inviandoci un'e-mail:
info@industriascrm.com

ROYCE TECNOLOGÍAS EFICIENTES, S.L.
P.I. Soto de Cazalegas. Settore 7. Parc. 67
45683 Cazalegas, Toledo
SPAGNA
Telefono: (+34) 925 869 909
www.industriascrm.com

ATTENZIONE!

Piccole parti. Non per bambini sotto i 3 anni.



ACCESSORI

Sono inclusi i seguenti accessori:

- 1 Set di fissaggio
- 4 viti
- 4 tasselli
- 4 rondelle



NECESSITÀ DI UTENSILI

- . Martello
- . Chiave a rullino
- . Trapano
- . Punta da 12mm
- . Pennarello




Quando si utilizzano gli attrezzi, fare attenzione a non fare danni.

CRM raccomanda di utilizzare un panno o plastica tra la chiave e le parti della doccia per evitare danni.

INSTALLAZIONE

Nell'emisfero nord, per catturare il sole e ottenere il massimo rendimento solare, il collettore della doccia solare sarebbe rivolto a sud. Nell'emisfero australe, tuttavia, il collettore solare dovrebbe essere posizionato verso nord.

1. Scegliere il luogo dove si desidera mettere la doccia. Ricordati di scegliere un luogo piano e solido.
2. Collocare la doccia in un terreno sicuro e solido e posizionarlo con l'apertura dell'imballo rivolta verso l'alto. Iniziare a togliere i punti metallici con attenzione, in modo da non danneggiare se stessi o la doccia.
3. Prendere il soffione e il braccio fornito con la doccia e inserirlo nell'uscita dell'acqua. Ruotare a mano in senso orario per fissarlo in posizione. Una volta che il soffione doccia è sicuro, utilizzare una chiave regolabile e un panno per stringere il dado del braccio doccia. Utilizzare uno straccio per evitare di graffiare il pannello frontale.
4. Installare la doccia solare in verticale e collocarla in una superficie piana e solida.
5. Prendere un pennarello e indicare i quattro fori della tavola di supporto, dove saranno posizionate le viti, e riportiamo la doccia nella scatola in posizione orizzontale per evitare qualsiasi danno.



Sfruttate al meglio il vostro spazio abitativo esterno e godetevi una doccia calda grazie all'energia del sole.

INSTALLAZIONE



3. Praticare 4 fori di 60 mm di profondità utilizzando la base della doccia per fare i segni come riferimento.
4. Prendere la borsa con le viti, inserire 4 tasselli a espansione nei fori.
5. Riportare la doccia in posizione verticale, sopra ai fori appena realizzati. Tenere la doccia per la parte anteriore con la mano, mentre si mettono le viti nei fori e stringere leggermente con l'altra mano. In questo modo eviteremo che la doccia si sposti.
6. Una volta inserite le 4 viti, prendere una chiave e terminare il serraggio delle viti. Non stringere troppo, potrebbero incrinarsi.
7. Assicurarsi che la doccia solare sia perpendicolare al suolo.
8. Lasciare scorrere l'acqua prima di collegare il tubo di collegamento alla rete idrica principale per evitare intasamenti in qualsiasi parte del sistema causati da sedimenti provenienti dal sistema idrico che potrebbero essere introdotti nel sistema di tubazioni della doccia.
9. Collegare la doccia solare alla rete idrica principale con un connettore flessibile da 1/2". Stringerlo con la mano. Per l'ingresso dell'acqua può essere utilizzato un adattatore ad attacco rapido.
10. Aprire la manopola dell'acqua calda fino a quando l'acqua esce dal soffione doccia. In questo modo sapremo che il serbatoio è pieno.
11. Chiudere la manopola dell'acqua calda e la doccia sarà pronta all'uso. Ci vorranno alcune ore per riscaldare l'acqua per la prima volta. In seguito, mentre si usa la doccia, si riempie e si riscalda allo stesso tempo.


Aprire prima l'acqua fredda, poi regolare la temperatura dell'acqua. Se si inizia ad aprire prima l'acqua calda, si può scottarsi!




POSIZIONE DELLE MANOPOLE DI CONTROLLO



POSIZIONE RUBINETTO DI MISCELAZIONE



POSIZIONE DEL MISCELATORE



Sfruttate al meglio il vostro spazio abitativo esterno e godetevi una doccia calda grazie all'energia del sole.

MANUTENZIONE

Quando la doccia viene utilizzata solo sporadicamente (fine settimana, festivi, vacanze, ecc.) si consiglia di lasciare scorrere l'acqua calda per circa tre minuti, in modo che tutta l'acqua del collettore solare venga rinnovata. In questo modo è possibile rimuovere dal sistema il cloro o altri trattamenti sanitari.

Preparate la vostra doccia solare all'inverno

In inverno, l'intero sistema deve essere completamente vuoto. Svuotare la doccia come indicato di seguito:

1. Chiudere il rubinetto di arresto.
2. Aprire il tappo di scarico posteriore (vite esagonale in basso) per svuotare il collettore solare.
3. Allentare il raccordo di ingresso dell'acqua (alimentazione idrica principale) per far defluire l'acqua.
4. Aprire entrambi i rubinetti o il miscelatore per svuotare l'acqua.

Svuotare la doccia solare esterna per prevenire danni all'aperto come fate quando ci si prende cura dei mobili per esterni. Svuotare l'acqua per evitare danni da congelamento, coprire o conservare la doccia in un'area riparata.



Attenzione: questo articolo non è garantito per danni causati da congelamento, acqua

NOTE IMPORTANTI

Vi preghiamo di leggerlo prima ancora di pensare che la vostra doccia solare abbia una perdita.

Quando l'acqua è riscaldata dal sole, può cadere dal soffione doccia. E' normale. Quando si apre l'acqua calda, il serbatoio si riempie di acqua fredda e, a causa del riscaldamento, il volume dell'acqua aumenta e il soffione potrebbe gocciolare. È possibile che l'acqua continui a gocciolare dal soffione della doccia dopo averlo chiuso. È normale e si ferma in pochi secondi.

Non stringere forte. Un serraggio eccessivo della maniglia quando si chiude il rubinetto potrebbe danneggiare il gruppo stelo in ottone.

I tubi possono sporcarsi con i sedimenti, quindi è probabile che il filtro dell'acqua della doccia possa sporcarsi. Svitare il soffione doccia e pulire il filtro. Assicurarsi che tutti i detriti siano stati rimossi dal filtro.

Sfruttate al meglio il vostro spazio abitativo esterno e godetevi una doccia calda grazie all'energia del sole.

Garanzia limitata

La Società garantisce il Prodotto contro difetti di materiale e di lavorazione per un periodo di due (2) dalla data di acquisto al dettaglio ("Periodo di garanzia"), a condizione che il prodotto sia stato installato e maneggiato seguendo le istruzioni del CRM.

Esclusioni della presente Garanzia. Il costo totale della riparazione sarà escluso dalla garanzia e ci sarà responsabilità dell'utente, nei seguenti casi:

I danni causati da incidenti, negligenza o uso improprio dell'attrezzatura da parte del cliente o di terzi. CRM non sarà responsabile, né direttamente né indirettamente, di qualsiasi inadempimento o ritardo nell'applicazione dei propri obblighi di garanzia che potrebbero derivare da cause di forza maggiore o da qualsiasi altro incidente imprevisto.

Al momento della notifica, al cliente potrebbe essere richiesto di fornire informazioni sul prodotto difettoso.

Al fine di gestire la raccolta della doccia, l'Azienda potrà richiedere foto della doccia solare e dell'imballo per verificare l'adeguata protezione ed evitare i danni al prodotto causati dal trasporto. Il processo includerà il controllo della doccia al momento della ricezione, un rapporto di fabbrica e la verifica della garanzia.

Se l'Azienda determina che il danno/guasto esistente non è coperto dalla garanzia, il cliente verrà contattato per determinare se tale danno/guasto debba essere riparato a pagamento o se il Prodotto debba essere restituito così come ricevuto.



@solar_docce